

## 97 顯示分機號碼

- 使待機時顯示本分機號碼(至多6位數)，首次裝機宜設定之，或顯示號碼不符時應更正之。
- 本設定號碼只螢幕顯示，無法更動交換機設定。
- 設定：首次裝機前→掛上聽筒→接上後端線→LCD顯示幕下排右側閃爍→10秒內輸入分機號碼→按「設定」，略過此步驟即不顯示。
- 更改：待機時按住「設定」4秒放開→按「97」→輸入分機號碼→按「設定」→按「」回待機。
- 不顯示：待機時按住「設定」4秒放開→按「97」→輸入任一數字→按「刪除」→按「設定」→按「」回待機。

## 設定簡表

| 設定項目              | 步驟1    | 步驟2 | 步驟3         | 步驟4           |
|-------------------|--------|-----|-------------|---------------|
| 11 日期 *           | 按設定鍵4秒 | 1 1 | 輸入          | 按設定           |
| 12 時鐘 *           | 按設定鍵4秒 | 1 2 | 輸入          | 按設定           |
| 21 鈴聲選擇           | 按設定鍵4秒 | 2 1 | 按▲▼         | 按設定           |
| 22 VIP鈴聲選擇        | 按設定鍵4秒 | 2 2 | 按▲▼         | 按設定           |
| 23 鈴聲靜音           | 按設定鍵4秒 | 2 3 | 按▲▼         | 按設定           |
| 3 勿干擾時段           | 按設定鍵4秒 | 3   | 輸入<br>步驟5輸入 | 按設定<br>步驟6按設定 |
| 44 同號分機狀態 **      | 按設定鍵4秒 | 4 4 | 按▲▼         | 按設定           |
| 51 區域碼 *          | 按設定鍵4秒 | 5 1 | 輸入          | 按設定           |
| 52 外線碼 *          | 按設定鍵4秒 | 5 2 | 輸入          | 按設定           |
| 6 LCD亮度調整         | 按設定鍵4秒 | 6   | 按▲▼         | 按設定           |
| 7 自動免持撥號 **       | 按設定鍵4秒 | 7   | 按▲▼         | 按設定           |
| 8 新來電LED指示 **     | 按設定鍵4秒 | 8   | 按▲▼         | 按設定           |
| 94 同號分機接聽即非新來電 ** | 按設定鍵4秒 | 9 4 | 按▲▼         | 按設定           |
| 97 顯示分機號碼 *       | 按設定鍵4秒 | 9 7 | 輸入          | 按設定           |

\* 安裝設定 - 使用前先設定。 \*\* 進階設定 - 非專業勿操作。

- 語音信箱、限撥、代接、轉接、三方會談、指定轉接(或稱來電跟隨，含立即轉接、忙線轉接、未應答轉接).....屬交換機功能，請逕洽您的電話系統承裝維護商，詳見：<https://tentel.page.link/PBXfunction>
- 其它更多設定項目與細節，詳見產品網頁  
(封面QR code或 <https://tentel.page.link/762>) 下方的說明文件。
- 未盡事宜，請上國洋論壇查閱、提問：<https://tentel.page.link/forum>

3KE-76-001  
-2019.11

TENTEL



## K-761、K-762多功能來電顯示電話機 使用手冊

通過 ISO 9001 國際品質管理系統驗證  
台灣精品獎、金典設計獎、台灣製造MIT微笑標章

國洋通信股份有限公司  
臺北市南港路三段80巷42號4樓  
TEL:(02)2785-7758 FAX:(02)2785-7923  
<http://www.tentel.com.tw>



- 接線盒、耳機為選購配件。
- 各插座、線材接點鍍金30μ，可降低氧化，降低雜音之可能。切勿換用他牌產品，其鍍金大多5μ以下。

## 轉接時間調整

- 須搭配交換總機調整，可發揮轉接功能，又能避免回鈴。
- 話機背面下凹部位內有一橫向滑動開關，三段分別是100ms、300ms、600ms。若仍不符合需求，請逕洽您的電話系統承裝維護商，或洽本公司，另做細節調整。
- 若無交換機轉接時間資料，可參照鄰座功能正常的同款話機調整，通常可行。

## 留言燈調整

- 須搭配交換總機調整，支援高壓(HI)、斷線(LB)、極反(PR)、DTMF以及FSK等各大品牌交換機的留言燈信號。大多切在HI(出廠值)即可；少部分交換機須更改為PR式。
- 若無語音信箱，通常切至HI(出廠值)即可。
- 調整時，請用小起子伸入話機背面凹孔左方小洞，撥動開關位置。

## 接線

- 聽筒線：末端較短者插入聽筒插孔，另一端插入電話背面標示聽筒符號插孔，再埋線入溝槽。
- 後端線：一端插入電話機座背面左邊 line孔位置，另一端插入牆上電話插孔(或選購接線盒)。  
(建議此時設定97分機號碼，詳見：安裝設定>97顯示分機號碼)
- 耳機線(選購配件)：插入電話背面標示耳機符號紅色插孔。

## 腳架

- 若電話將放置於桌面使用，三個放置角度可選，通常稍高角度有較佳的視角，操作較順手。
- 依安裝角度於正確位置裝上止滑墊，再將腳架固定於話機背面。
- 詳見網頁(<https://tentel.page.link/762>) 下方腳架安裝影片。

## 掛壁

- 請自行準備兩顆螺絲，螺絲頭直徑約10mm，類型與長度視現場牆面材質定，須可穩固話機
- 在牆上適當高度，依電話機背面兩掛勾孔之距離(8.5cm)垂直鎖上兩顆螺絲，但螺絲頭與牆面須預留適當(約5mm)距離，再將話機掛上。
- 將面板上的聽筒掛壁鈕拆下再反向安裝，以防止聽筒滑落。
- 安裝於牆面時無須腳架。

## 安裝設定

- 各設定項目之取消、更改、刪除等操作，詳見操作說明>常用設定>通則
- FSK有定義傳送日期、時間，但交換機必須設定啟用傳送日期時間，話機才能自動校時。

## 11 日期

- 待機時→按住「設定」4秒放開→按「11」→輸入XX XX XX  
(西元年後兩位、月、日)→按「設定」→按「」回待機。
- 若交換機來電顯示為FSK信號且傳送日期時間，每次來電雖可自動校時，但因其信號不含年份，須確認之。

## 12 時間

- 待機時→按住「設定」4秒放開→按「12」→輸入XX XX  
(時分，24小時制)→按「設定」→按「」回待機。
- 若交換機來電顯示為FSK信號且傳送日期時間，則每次來電即自動校時。

## 51 區域碼

- 話機安裝地點區域碼(例如：02台北、03桃園...)。錯誤設定或未設定可能影響來電回撥。
- 待機時→按住「設定」4秒放開→按「51」→輸入XX(區域碼)→按「設定」→按「」回待機。

## 52 外線碼

- 若使用於交換機，須設定外線碼(配合交換機，通常為0或9)。錯誤設定或未設定可能影響來電回撥。
- 待機時→按住「設定」4秒放開→按「52」→輸入X(外線碼)→按「設定」→按「」回待機。

操作說明

撥電話

- 持聽筒撥號：提起聽筒→按電話號碼→通話完畢掛回聽筒。
- 免持撥號：待機時→按電話號碼→接通後提起聽筒通話→通話完畢掛回聽筒。
- 免持撥號與通話：待機時直接按電話號碼→接通後直接免持通話→通話完畢按「」鈕掛斷。(K-761適用)

末碼重撥

- 持聽筒撥號：提起聽筒→按「暫停/重撥」鈕。
- 免持重撥：待機時→按「暫停/重撥」鈕。

來電與去電紀錄

- 新來電指示：若綠色新來電指示燈閃爍，LCD顯示“新來電”字樣，並顯示通數及最後未接來電號碼，即表示曾有新來電未接聽，且未查看，全部翻查後新來電指示燈將熄滅。
- 來電查詢：待機時→按「」鈕，LCD顯示最後一次來電號碼及來電時間→按「」鈕可向上翻查更前次來電紀錄(最多100筆)，或按「」鈕可向下翻查。
- 去電查詢：待機時→按「」鈕，LCD顯示最後一次撥出號碼→按「」鈕可向上翻查更前次去電紀錄(最多40筆)，或按「」鈕可向下翻查。
- 回撥：來電/去電號碼查詢時→按「保留/回撥」(不拿聽筒)→回撥當前顯示的號碼。
- 刪除：來電/去電號碼查詢時→按「刪除」→刪除當前顯示的來電或去電紀錄。
- 刪除全部來電紀錄：來電查詢時→按住「刪除」4秒後放開。(刪除VIP以外全部紀錄)
- 刪除全部去電紀錄：去電查詢時→按住「刪除」4秒後放開。(刪除VIP以外全部紀錄)

音量調整

- 聽筒受話音量：在電話機聽筒上可調整受話音量。朝上大圓點為大聲、朝下小圓點為小聲。

- 刪除所有來電、去電紀錄時，不會刪除VIP紀錄。
- VIP來電可與一般來電以不同鈴聲區別。
- 設定：來電查詢→選定要設定的號碼(非VIP)→按「靜音/儲存」鈕，LCD顯示VIP符號。
- 取消：來電查詢→選定要取消的號碼(顯示VIP)→按「靜音/儲存」鈕，LCD之VIP符號消失。
- 來電查詢操作請依操作說明>來電與去電紀錄>來電查詢

耳機(選購配件)

- 插接耳機後，「」鈕即為耳機之接聽或切斷。
- 撥電話、掛斷、保留、重撥、來電去電回撥.....與免持撥號與通話同。
- 耳機受話音量：在耳機通話中→按「」或「」可調整耳機音量，四段可調。
- 耳機麥克風音量：話機背面下凹處下方圓孔內有小旋鈕。耳機通話時→以小起子輕輕轉動。1為小聲、5為大聲，無段調整。

常用設定

通則

- 各設定項操作均須於待機狀態操作，不可拿起聽筒、未通話中。
- 取消：過程中如操作有誤，請提起聽筒再掛回，重新設定。
- 更改設定值：進入某設定項→以數字鍵輸入，或上下鍵變更設定值→按「設定」完成。
- 刪除設定值：進入某設定項→輸入任一數字→按「刪除」→按「設定」→按「」回待機。
- 上述說明適用於各設項項操作，包含常用設定、安裝設定。

21 一般鈴聲音樂選擇

- 可選擇來電鈴聲的音樂。
- 待機時→按住「設定」4秒放開→按「21」→按「」或「」選擇→按「設定」→按「」回待機。
- 選項：鈴聲共16種不同音樂，可擇一選用。建議設定與鄰座不同，以利分辨不同話機響鈴。

- 免持擴音音量：免持擴音時→按「」或「」可調整擴音音量，四段可調。
- 來電鈴聲音量：來電響鈴時→按「」或「」可調整鈴聲音量。

通話靜音

- 可暫停通話，使對方聽不到己方聲音，但可聽到對方聲音。
- 靜音：通話中→按「靜音/儲存」鈕→紅色指示燈點亮。
- 取消：靜音時→按「靜音/儲存」鈕→指示燈熄滅。

通話音樂保留

- 保留通話：通話中按→「保留/回撥」→掛上聽筒。
- 接回保留：保留中→拿起聽筒→繼續通話。
- 接回保留並免持通話：保留中→按「」鈕繼續通話。(K-761適用)
- 同號分機接回：保留中→並線的同號分機接聽→本機即解除保留並切斷。
- 為避免長時間佔線，出廠設定為保留超過五分鐘即切斷通話。(可取消)

記憶組

- 共有20個，可分別儲存常用電話號碼。方便、快速撥號。無須電力永久保存。
- 儲存
  - 待機時→按「靜音/儲存」鈕→按外線碼(依交換機設定，一般為0或9，無交換機則免)→輸入-電話號碼→按要存入的記憶鍵(M1~M20 擇一)。
  - 輸入電話號碼時，「暫停/重撥」鈕之功能為暫停，LCD顯示P；「轉接/設定」鈕之功能為轉接，LCD顯示F；「」鈕之功能為掛斷，LCD顯示O。以上三個功能皆能存入記憶組中
- 更改
  - 操作程序同上，將新號碼存入同一記憶鍵，即覆蓋舊號碼。
- 清除
  - 操作程序同上，但略過輸入號碼步驟，則清除該記憶組內容。
- 撥號
  - 持聽筒記憶撥號：提起聽筒→按記憶鍵之一。
  - 免持記憶撥號：待機時→按記憶鍵之一。

重要電話VIP

- 可設定重要電話，如長官、至親、摯友.....等。
- 勿干擾時段內，一般來電只有燈號與螢幕顯示，VIP號碼來電時才會響鈴。

22 VIP鈴聲音樂選擇

- 可區別一般來電與重要來電，及勿干擾時段來電仍響鈴。
- 待機時→按住「設定」4秒放開→按「22」→按「」或「」選擇→按「設定」→按「」回待機。
- 選項：鈴聲共16種不同音樂，可擇一選用。建議設定與鄰座不同，且與一般鈴聲不同，以利分辨。

23 鈴聲靜音

- 本項設定為OFF時候，可將來電鈴聲音量調整至0(完全無聲)。
- 待機時→按住「設定」4秒放開→按「23」→按「」或「」選擇OFF→按「設定」→按「」回待機→由其它電話或分機撥入本機→在本機按「」調整到0。
- 選項：ON(出廠預設)-來電鈴聲音量調整最小為1；OFF-可調整至0(完全無聲)。建議不選擇OFF，以免誤以為電話機故障。

3 勿干擾時段

- 可設定不想被打擾的時段，如午休、週期性會議.....等。
- 顯示DND或  符號即為勿干擾狀態，除VIP外其他來電都只閃燈不響鈴。
- 勿干擾的時間設定為週期性自動啟動。
- 設定：待機時→按住「設定」4秒放開→按「3」→輸入XX-XX(開始時分，24小時制)→按「設定」→輸入XX-XX(結束時分，24小時制)→按「設定」→按「」回待機。
- 解除：待機時→按住「設定」4秒放開→按「3」→按「0000」→按「設定」→按「0000」→按「設定」→按「」回待機。

6 LCD顯示亮度對比調整

- 待機時→按住「設定」4秒放開→按「6」→按「」或「」選擇→按「設定」→按「」回待機。
- 選項：亮度對比共有5級可調整，1最暗、5最亮。

安裝與調整

配件明細

- 此電話機之包裝共包括電話機座、聽筒、聽筒線、後端線、腳架及使用手冊各一，止滑墊X2。