

## 類比話機液晶畫面顯示說明



閃爍代表  
有未接電  
話

查詢未接  
電話需操  
操作此鍵

每部話機均已於盒內附說明書，請閱讀後操作。

較舊之話機其年分(西元)需自行調整。